

# INSTRUCCIONES JANE Q

## EMISOR DE CUARZO



**Paso 1:** Colocar el JANE-Q y el emisor ORIGINAL como se muestra en la Figura 1



Figura 1

**Paso 2:** Mantener pulsado el botón del emisor JANE-Q que queremos programar. Al cabo de 6 segundos el LED comienza a parpadear. No soltar el botón elegido.

**Paso 3:** Mantener pulsado el botón del mando ORIGINAL que desea copiar y esperar a que el LED de JANE-Q deje de parpadear. Si permanece fijo significa que se ha copiado correctamente.

**Paso 4:** Soltamos los botones tanto del JANE-Q como del ORIGINAL .